

Programmiersprachen					
Aufruf	Typ	Bank-Nr.	Anfangsadresse in der Bank	Startadresse im RAM	Startadresse bei MC
ASM&EDIT	MC im ROM	0	E3B9H		E3B9H
ASM87	MC im RAM	104	E024H	300H	589H
ASS	MC im ROM	5	E7E0H		E7E0H
ASR	MC im ROM	5	E7E5H		E7E5H
BAC87	BASIC	17	DCFEH	300H	
BAC87C	BASIC	50	DECAH	300H	
BASIC	MC im ROM	1	C00DH		C00DH
BASIC2	MC im ROM	9	E204H		E204H
COSD	MC im RAM	126	D12AH	300H	300H
EBASIC	MC im RAM	13	E3F3H	300H	300H
IDAS	MC im ROM	2	C00DH		C00DH
F83	MC im RAM	130	C380H	300H	300H
FORTH	MC im RAM	12	CD32H	300H	30CH
FORTH87	MC im RAM	15	C699H	300H	30CH
KCPASCAL	MC im RAM	127	D685H	4000H	400DH
PASCAL	MC im RAM	19	DFB9H	240H	1375H
PRETTYC	MC im RAM	21	C23DH	300H	E3C3H
XYBASIC	MC im RAM	123	E10AH	1100H	1100H