

<b>Werkzeuge (Tools)</b>					
<b>Aufruf</b>	<b>Typ</b>	<b>Bank-Nr.</b>	<b>Anfangsadresse in der Bank</b>	<b>Startadresse im RAM</b>	<b>Startadresse bei MC</b>
ANALYSE	MC im ROM	7	C6B6H		C6B6H
ANALYSE2	MC im RAM	125	C926H	6000H	6000H
BOLERO	MC im RAM	126	C917H	300H	300H
BOOT	MC im RAM	129	E138H	400H	400H
BOOTZFK	MC im RAM	132	CBBCH	400H	400H
CAOS	MC im RAM	131	DCB8H	8000H	8000H
COMODORE	MC im RAM	124	E483H	400H	400H
COPX	MC im RAM	125	C5D8H	1C00H	1C00H
COPY	MC im ROM	4	E3A0H		E3A0H
COPY31	MC im RAM	126	CDCDH	300H	300H
COPY32	MC im ROM	7	C6B0H		C6B0H
COPY43	MC im RAM	123	DE7AH	300H	300H
DATUM	MC im ROM	7	C6C2H		C6C2H
EMON	MC im RAM	104	D606H	B200H	B200H
EPROM	MC im ROM	2	D7E2H		D7E2H
EPROM4k	MC im ROM	4	E382H		E382H
EPROMCCL	MC im RAM	129	E585H	300H	300H
FTEST13	MC im RAM	132	CFCDH	8000H	8000H
FDTEST18	MC im RAM	132	D4BCH	4000H	4000H
KASSDIR	MC im ROM	8	E100H		E100H
HELP87	BASIC	71	DEE0H	300H	
HEXD	MC im ROM	4	E370H		E370H
HEXI	MC im RAM	16	CADBH	3C00H	3C00H
I+GRAFIK	MC im RAM	127	C97FH	400H	400H
M1	MC im RAM	122	CA97H	A500H	AB09H
MCODE	BASIC	72	C10EH	300H	
MONI	MC im ROM	4	E37CH		E37CH
MOVIE	MC im RAM	125	C247H	400H	400H
PKVZ	MC im ROM	4	E376H		E376H
PS	MC im ROM	4	E39AH		E39AH
R80	MC im ROM	8	C000H		C000H
READ	MC im ROM	4	E388H		E388H
REAS	MC im ROM	4	E38EH		E38EH
RGREKAL	BASIC	93	E6AFH	300H	
SDX	MC im ROM	4	E3A6H		E3A6H
STP-ZM	MC im RAM	122	DD11H	6400H	6400H
ZM	MC im ROM	2	D7C1H		D7C1H
ZM30	MC im RAM	11	D4BAH	3000H	3000H
ZM70	MC im RAM	11	DFBAH	7000H	7000H
ZMA8	MC im RAM	12	C273H	A800H	A800H
ZMONI1	MC im RAM	123	C8E9H	3800H	3800H
ZMONI2	MC im RAM	123	CEFCH	8000H	8000H
ZSID	MC im ROM	6	C019H		C019H